

Устранение неисправностей

Неисправность	Вероятная причина	Примечание
Машина работает шумно	1. Нить попала в челночный механизм. 2. В челночном отсеке застряла нить.	См. стр.101 См. стр. 101
Рвется верхняя нить	1. Верхняя нить неверно заправлена. 2. Верхняя нить слишком сильно натянута. 3. Погнута или затуплена игла. 4. Неправильно установлена игла. 5. Игла и нить не соответствуют друг другу. 6. Верхняя нить не попала в нитедержатель при начале шитья.	См. стр.15 См. стр.19 См. стр.18 См. стр.18 См. стр. 18 См. стр.78
Рвется нижняя нить	1. Нижняя нить неверно заправлена в шпуледержателе. 2. Засорился шпульный колпачок. 3. Повреждена шпулька, затруднено ее вращение.	См. стр.14 См. стр.101 Смените шпульку
Ломается игла	1. Игла неверно установлена. 2. Погнута или затуплена игла. 3. Игла плохо закреплена винтом. 4. Верхняя нить слишком сильно натянута. 5. Ткань не была отведена назад по окончании шитья. 6. Игла слишком тонкая для обрабатываемой ткани.	См. стр.18 См. стр.18 См. стр.18 См. стр.19 См. стр.28 См. стр.18
Изображение на экране нечеткое	1. Не отрегулирована яркость дисплея компьютера.	См. стр.22
Не работает PC Card	1. PC Card неверно установлена.	См. стр. 89
Пропускаются стежки	1. Неверно установлена игла. 2. Игла затуплена или погнута. 3. Игла и нить не соответствуют друг другу. 4. Не используется игла с синим наконечником при работе с тканями стреч, очень тонкими или синтетическими тканями. 5. Верхняя нить неверно заправлена. 6. Используется некачественная игла (ржавая, ушко с заусенцем). 7. Пяльцы неправильно установлены. 8. Ткань не туго натянута в пяльцах.	См. стр.18 См. стр.18 См. стр.18 См. стр.18 См. стр.15 Замените иглу. См. стр.78 См. стр.77
Пропуски на ткани	1. Натяжение верхней нити слишком велико. 2. Верхняя или нижняя нить неверно заправлена. 3. Игла слишком толстая для обрабатываемой ткани. 4. Стежки слишком длинные для этого типа ткани. 5. Давление лапки на ткань не отрегулировано. * при работе с очень тонкими тканями пользуйтесь стабилизатором 6. Ткань не туго натянута в пяльцах	См. стр.19 См. стр.14, 15 См. стр. 18 Сделайте стежки короче См. стр. 20 См. стр. 77

Неисправность	Вероятная причина	Примечание
Ткань проскальзывает	1. Давление лапки установлено неверно. 2. Используется неправильная прижимная лапка.	См. стр.20 См. стр.11
Ткань подается неравномерно	1. Тканенаправитель забит грязью. 2. Слабое давление лапки на ткань. 3. Стежки слишком близко располагаются. 4. При начале шитья ткань не была подана. 5. Тканенаправитель не поднят после того, как был опущен. 6. Используется неправильная прижимная лапка.	См. стр.101 См. стр.20 Сделайте стежки длиннее. См. стр.27 См. стр.20 См. стр.11
Машина не работает	1. К машине не подключено питание. 2. Нить застряла в челночном отсеке. 3. Контрольная плата неправильно работает. 4. Используется кнопка Старт/Стоп при подключенной педали.	См. стр.45 См. стр. 101 Снова включите машину. См. стр. 7
Необычный шум при включении машины.	1. Что-то попало между кареткой и машиной. 2. Каретка чего-то касается около машины.	Уберите объект. См. стр.78
Плохие вышитые образцы	1. Используется неправильная прижимная лапка. 2. Слишком слабо натяжение верхней нити. 3. Длина стежка не подходит для обрабатываемой ткани. 4. Регулятор баланса ткани установлен неверно. 5. Не используется стабилизатор. 6. Ослаб установочный винт каретки. 7. Каретка во что-то упирается во время работы. 8. Ткань не туго натянута на пальцах. 9. Во время вышивания ткань держали или тянули по каким-то причинам.	См. стр.11 См. стр.19 См. стр.30, 33 См. стр.74 Используйте стабилизатор См. стр.78 См. стр.78 См. стр.77 Остановите машину и освободите ткань.
Не сбалансированы стежки петли	1. Длина стежка не подходит для обрабатываемой ткани. 2. Регулятор баланса ткани установлен неверно. 3. Не используется стабилизатор.	См. стр. 30. 33 См. стр.74 Используйте стабилизатор
Кнопки выбора рисунка не работают	1. Шпиндель намотки шпульки находится в положении намотки. 2. Контрольная плата неправильно работает. 3. Неверно отрегулированы положения клавиш.	См. стр.13 Снова включите машину. См. стр.24