

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

для

МОДЕЛИ VXX2080

№ позиции	№ детали	Наименование детали	№ позиции	№ детали	Наименование детали
1	I38629104	Передняя панель	37	I23586001	Пружинная шайба
2	062671614	Винт	38	X00213000	Шестерня ползуна F
3	025350134	Шайба	39	048040342	Стопорное кольцо
4	I30128001	Шайба	40	X00214007	Ползун F
5	I38630110	Декоративная накладка передней панели	41	X00216001	Вал ползунов
6	I23518001	Стопорное кольцо	42	062670412	Винт
7	I38641009	Декоративная пластина передней панели	43	X00132001	Держатель вала ползунов
8	062670612	Винт	44	048030342	Стопорное кольцо
9	X50418001	Стопорная пластина ВН	45	X00133007	Ползун Z
10	062670612	Винт	46	048030342	Стопорное кольцо
11	I38642001	Отражатель	47	X00135000	Пружинная нажимная пластина
12	062680812	Винт	48	I23586001	Пружинная шайба
13	I31346001	Держатель лампы	49	X00210001	Управляющая рамка
14	X00269051	Узел подсветки	50	062680812	Винт
15	205336000	Лампа подсветки	51	039280615	Винт
16	048090342	Стопорное кольцо	52	040280615	Винт
17	048030342	Стопорное кольцо	53	I38668008	Основание декоративной накладки
18	X00134007	Ползун переключения положения ИММ	54	I37336001	Вал кулачка установочки рисунка
19	X00138101	Винт с эксцентричной головкой	55	048060342	Стопорное кольцо
20	X00136101	Узел соединительного рычага для режима "зигзаг"	56	I37323101	Узел кулачка установочки рисунка
21	I24503002	Пружина	57	I37324101	Кулачок установочки рисунка
22	048030342	Стопорное кольцо	58	I37334000	Холостовой кулачок
23	X52156000	Ролик	59	I37333000	Кулачок ВН
24	X50169006	Узел управляющей рамки	60	I37328000	Кулачок ВН
25	X00125001	Узел рычага регулировки режима "зигзаг"	61	I37326000	Кулачок управления подачей
26	X52432352	Узел верхнего натяжного устройства	62	I37335000	Кулачок SS
27	X52438050	Гайка регулирования натяжения	63	I28491051	Шайба
28	X50270001	Узел подачи для режима "зигзаг"	64	X50272101	Кольцо
29	X00130001	Пластина регулировки ширины зигзагообразной строчки, левая	65	I37073001	Соединитель вала регулировки стежка
30	X00129001	Пластина регулировки ширины зигзагообразной строчки, правая	66	060672512	Винт
31	025660132	Шайба	67	025350332	Шайба
32	I24303001	Пружинная шайба	68	I37083001	Стопор кулачка
33	062660614	Винт	69	I20454001	Стопорное кольцо
34	062670412	Винт	70	025350132	Шайба
35	X00215001	Направляющая ползуна F	71	048030342	Стопорное кольцо
36	X00211001	Узел вала регулировки стежка	72	062670812	Винт
			73	X50273001	Стержень регулировки подачи
			74	X50275001	Тяга кулачка управления подачей

№ позиции	№ детали	Наименование детали	№ позиции	№ детали	Наименование детали
75	062671012	Винт	I13	049500145	Скоростная гайка
76	X54234151	Узел вала-штифта	I14	048030342	Стопорное кольцо
77	I20258051	Винт	I15	I35338001	Ось ручки для переноски машины
78	X54237051	Рамка штифта F	I16	I17851001	Шайба
79	I37191001	Стопорное кольцо	I17	048030342	Стопорное кольцо
80	I20258051	Винт	I18	062670612	Винт
81	I37352001	Узел штифта ВНГ	I19	I21857001	Гайка
82	I37027001	Пружина	I20	I20263051	Винт-шайба
83	I37358000	Узел штифта ВН	I21	X00140001	Узел металла для шульки
84	X54235151	Рамка штифта Z	I22	I25928000	Пружина
85	I37359001	Пружина	I23	X00141001	Узел кронштейна металла для шульки
86	I20258051	Винт	I24	I23661001	Пружина
87	021670102	Гайка	I25	I20448001	Резиновое кольцо металла для шульки
88	021670102	Гайка	I26	I30094001	Опорная пластина металла для шульки
89	021670102	Гайка	I27	I36601001	Винт
90	X54239051	Рычаг отпущения	I28	021680202	Гайка
91	I37362001	Вал-штифт	I29	X50132001	Узел рукоятки регулировки подачи
92	X54240051	Рычаг регулировки режущего "зигзаг"	I30	I35395001	Опора рукоятки регулировки подачи
93	021670102	Гайка	I31	X50133001	Рукоятка регулировки подачи
94	I20258051	Винт	I32	X00187001	Пружина
95	025350132	Шайба	I33	048030342	Стопорное кольцо
96	028350243	Пружинная шайба	I34	062670612	Винт
97	I36982001	Винт	I35	062670612	Винт
98	I37363001	Пружина	I36	X00188007	Клавиша реверса
99	I38628005	Верхняя крышка	I37	I20454001	Стопорное кольцо
100	062671004	Винт	I38	X50127001	Регулировочная пластина регулятора подачи
101	I30894001	Узел нитевода металла для шульки	I39	021660102	Гайка
102	X00155001	Нитевод на верхней крышке	I40	I36150001	Винт
103	I35337006	Ручка для переноски машины	I41	X50167001	Узел регулятора подачи
104	I36937051	Винт	I42	I23547000	Шайба регулятора подачи
105	I68058001	Стержень для катушки	I43	062881212	Винт
106	I68059001	Державка стержня для катушки	I44	X00192001	Пружина
107	I36937051	Винт	I45	048030342	Стопорное кольцо
108	062671614	Винт	I46	I37313001	Узел стержня регулировки подачи
109	I21846051	Прямой шульки	I47	I02571053	Гайка
110	I21857001	Гайка	I48	025680232	Шайба
111	I69908001	Стопорное кольцо	I49	I28507001	Кольцо
112	I68060001	Пружина	I50	I13431002	Шайба

№ позиции	№ детали	Наименование детали	№ позиции	№ детали	Наименование детали
151	I28506001	Пружина	188	I30081000	Кулачок подачи
152	I03813001	Шайба	189	I51602001	Винт
153	I18519081	Шайба	190	I37301001	Червячное колесо (червяк)
154	I28461001	Узел коленчатого рычага (кривошипного рычага)	191	I01706003	Винт
155	I29991001	Палец	192	I32351000	Установочное кольцо
156	048050342	Стопорное кольцо	193	I88440001	Шайба
157	048050342	Стопорное кольцо	194	I31188050	Втулка верхнего вала, левая
158	I29991001	Палец	195	060680503	Винт
159	I30870001	Выкообразный соединительный рычаг	196	I01706003	Винт
160	I15234001	Узел кулисного камня	197	X54013051	Винт
161	I00067001	Цапа кулисного камня	198	I29559001	Винт
162	I00066001	Кулисный камень	199	I24614000	Противовес эксцентрика
163	I24616000	Шайба	200	I51604001	Винт
164	048070342	Стопорное кольцо	201	X53511051	Узел держателя нити (узел нитетротиивар-щего рычага)
165	X00230001	Цапа	202	I20582001	Коленчатый рычаг (кривошип) стержня подачи иглы
166	X00168001	Настроечный рычаг F B	203	I29919151	Узел коленчатого (кривошипного) рычага стержня подачи иглы
167	X00164151	Узел настроечного рычага Z	204	I29920050	Коленчатый (кривошипный) рычаг стержня подачи иглы
168	I02571053	Гайка	205	I20109051	Фиксатор стержня иглы
169	I23645051	Винт	206	I20108051	Штифт фиксатора стержня иглы
170	I24246001	Стопорное кольцо	207	I00366002	Винт
171	I30897001	Пружина	208	I00507050	Металлическая пластинка
172	I38473001	Пружина	209	I32051052	Винт
173	I29569001	Винт-цапа	210	I36997001	Пружина ВН
174	X00166001	Узел настроечного рычага F A	211	I37337001	Узел стопора ВН
175	I02571053	Гайка	212	062670612	Винт
176	I23645051	Винт	213	062670612	Винт
177	I00043003	Винт рукоятки свободного хода	214	025350332	Шайба
178	I38652005	Рукоятка свободного хода	215	I36996001	Пружина с пазом ВН
179	I25096051	Шайба	216	062670612	Винт
180	X50792001	Шайба свободного хода	217	I36994001	Рукоятка смены ВН
181	I38635004	Балансировочное колесо (маховик)	218	X54171051	Втулка электропровода
182	I30944051	Ремень	219	I36995001	Вал смены ВН
183	I20438001	Штифт	220	048020342	Стопорное кольцо
184	I31030000	Втулка балансирующего колеса (маховика)	221	025350132	Шайба
185	I31189050	Втулка верхнего вала, правая	222	I20454001	Стопорное кольцо
186	I28433000	Верхний вал			
187	I51605001	Винт			

№ позиции	№ детали	Наименование детали	№ позиции	№ детали	Наименование детали
223	048050342	Стопорное кольцо	259	I3687215I	Стержень иглы
224	048020342	Стопорное кольцо	260	I2318500I	Винт
225	048050342	Стопорное кольцо	261	I2011005I	Пружина
226	I3700100I	Пружина	262	I3122605I	Зажимной винт крепления иглы
227	0626706I2	Винт	263	I00028014	Игла № 14
228	X5017015I	Узел рычага ВН	264	I0013905I	Винт
229	I3142800I	Пластина рычага ВН	265	I2839100I	Нитевод стержня иглы
230	048050342	Стопорное кольцо	266	I2962705I	Зажим иглы (фиксатор иглы)
231	I3865615I	Вал	267	I25161080	Направляющая иглы
232	I3865500I	Подъемное устройство прижимной ножки (рычаг подъема прижимной лапки)	268	I3096700I	Узел пластины иглы
233	I3086900I	Устройство регулировки прижима	269	I3093600I	Пластина иглы
234	I3865300I	Пружина прижимного стержня	270	I1658700I	Пружина пластины иглы, правая
235	062671004	Винт	271	I2513900I	Винт
236	X0015300I	Устройство для прекращения натяжения	272	I1658800I	Пружина пластины иглы, левая
237	I2956900I	Винт-папья	273	I24610015	Верхняя пластина
238	I3865400I	Кронштейн прижимного стержня	274	062671004	Винт
239	I5160500I	Винт	275	X5352105I	Узел выдвижного столика
240	I30948000	Прижимной стержень	276	X5352205I	Выдвижной столик
241	I3813400I	Держатель прижимной ножки (лапки)	277	X5352505I	Держатель выдвижного столика
242	X5366705I	Винт с накатанной головкой	278	027030226	Шайба
243	I3813500I	Прижимная ножка (лапка) для эмзатгообразной строчки	279	I3668100I	Винт
244	X5301505I	Натяжная пружина	280	I3910000I	Крышка зубчатого колеса
245	X53166050	Ртулка регулировки натяжения	281	0626706I2	Винт
246	X0015100I	Пружина подтягивания нити	282	I1657700I	Крышка
247	X0015000I	Шайба натяжного диска	283	X5451305I	Узел зубчатого колеса вала привода челнока
248	I3926200I	Натяжной диск	284	X54514050	Зубчатое колесо вала привода челнока
249	X5243605I	Валик регулировки натяжения	285	I06288002	Винт
250	X52434052	Рукоятка регулировки натяжения	286	I5160200I	Винт
251	048040142	Стопорное кольцо	287	014680422	Винт
252	X52419054	Пластина ручки регулировки натяжения	288	I3145400I	Установочное кольцо
253	X5006505I	Винт	289	I2846825I	Узел обоймы челнока
254	I2956000I	Штифт держателя стержня иглы	290	I2551400I	Винт
255	048050342	Стопорное кольцо	291	I2847300I	Верхняя пружина обоймы челнока
256	X5290005I	Винт	292	I2847100I	Кольцо обоймы челнока
257	021680202	Гайка	293	I2846920I	Обойма челнока
258	I2859900I	Держатель стержня иглы	294	I02927000	Штифт
			295	I2847200I	Штифт
			296	X5406005I	Ящик для принадлежностей

№ позиции	№ детали	Наименование детали	№ позиции	№ детали	Наименование детали
297	I28474001	Установочный рычаг, левый	335	I00080003	Винт
298	I28475001	Установочный рычаг, правый	336	I81779001	Узел подвески пружины
299	I28476001	Пружина	337	I20998001	Подвеска пружины
300	I28477001	Винт-напфа	338	503154001	Пружина
301	I21007001	Винт	339	I02927000	Штифт
302	I28465001	Узел поводка челнока	340	X54511051	Узел зубчатого колеса нижнего вала
303	I21632001	Винт	341	I51602001	Винт
304	I22429001	Пружина поводка челнока	342	X54512051	Зубчатое колесо нижнего вала
305	I28466001	Поводок челнока	343	I31139081	Винт
306	I28581001	Крычок челнока	344	I31191050	Втулка нижнего вала, левая
307	X32800050	Шпунька	345	I51604001	Винт
308	I28582083	Узел шпульного колпачка	346	I30877000	Кулачок вертикальной подачи
309	X54619051	Узел вертикальной подачи	347	X54013051	Винт
310	I23864001	Вал ролика вертикальной подачи	348	I24633000	Нижний вал
311	I30170000	Рукоятка смены вертикальной подачи	349	I31190050	Втулка нижнего вала, правая
312	I23865000	Ролик вертикальной подачи	350	I29624001	Узел кривошипа нижнего вала
313	048030342	Стопорное кольцо	351	I29625001	Кривошип нижнего вала
314	I30938001	Вал смены вертикальной подачи	352	062681412	Винт
315	X00055050	Рукоятка вертикальной подачи	353	I20990001	Винт
316	048050342	Стопорное кольцо	354	060711212	Винт
317	I00175000	Штифт	355	027050226	Шайба
318	I28907001	Пружина	356	X53188051	Пластина с номером машины
319	I30976000	Вал рукоятки вертикальной подачи	357	X53661052	Узел подставки, передний
320	I20990001	Винт	358	X53517052	Подставка
321	I31331081	Винт	359	X53520051	Регулировочная пластина подставки
322	014500522	Винт	360	X53519051	Крышка подставки В
323	I02436001	Штифт с коническим концом	361	I30157051	Резиновая подушка
324	I29893051	Узел рычага вала горизонтальной подачи	362	X50372151	Регулировочный винт
325	I29894051	Рычаг вала горизонтальной подачи	363	I02571053	Тайка
326	062681412	Винт	364	X53518051	Крышка подставки А
327	I30871251	Узел вала горизонтальной подачи	365	X53662052	Узел подставки, задний
328	I20995150	Вал горизонтальной подачи	366	X53519051	Крышка подставки А
329	I20997050	Вал подающей планки	367	I30157051	Резиновая подушка
330	014400632	Винт	368	X53517052	Подставка
331	048040342	Стопорное кольцо	369	X51900053	Кулачок
332	I30872050	Подающая планка	370	I30848012	Дверца на шарнирах
333	I16605001	Штифт с коническим концом	371	060711212	Винт
334	I29373051	Собачка подачи	372	X53516051	Базовая плита

№ позиции	№ детали	Наименование детали	№ позиции	№ детали	Наименование детали
373	I3096300I	Направляющее кольцо	410	X50397002	Наборник для установки рисунка
374	060670406	Винт	411	062670812	Винт
375	I3764600I	Пружина	412	X5135300I	Державка шестерни
376	I31279004	Крычок выдвижного стола	413	025350832	Шайба
377	I02707083	Шайба	414	048050842	Стопорное кольцо
378	062670812	Винт	415	X5040410I	Узел вала наборника рисунка
379	I3133700I	Винт	416	X5041210I	Узел рычага отпущения
380	I2034005I	Нитевод	417	048050342	Стопорное кольцо
381	I2033905I	Нитевод	418	X0016300I	Вал рычага отпущения
382	I2918000I	Пружинный штифт	419	I2068100I	Втулка электрического провода
383	I2351800I	Стопорное кольцо	420	011679313	Винт
384	X0015400I	Нитевод	421	I2386600I	Штифт
385	062670612	Винт	422	I2386700I	Пружина
386	X5041700I	Планка панели	423	013680412	Винт
387	047413650	Пружинный штифт	424	I2532200I	Винт
388	I38649004	Декоративная накладка консоли В	425		Мотор в сборе
389	X50898252	Консоль	426	214808000	Соединитель
390	I32163002	Крычок чехла машины	427	X0023400I	Провод электропитания
391	I2351800I	Стопорное кольцо	428	53723500I	Винт
392	025040335	Шайба	429	021670102	Гайка
393	I38692108	Декоративная панель консоли	430	X0015600I	Чехол швейной машины
394	X5400605I	Декоративная накладка консоли А	431		Контроллер в сборе
395	X00206002	Панель консоли	432	062301602	Винт
396	025350236	Шайба	433	I3859700I	Крышка трёхконтактной розетки
397	060670802	Винт	434	I38598050	Контактный штифт
398	062670612	Винт	435	021300106	Гайка
399	X5040705I	Кулачок установки рисунка	436	060681204	Винт
400	X50415000	Шестерня	437	I3859600I	Корпус трёхконтактной розетки
401	X5135700I	Зубчатая муфта наборника для установки рисунка	438	025680133	Шайба
402	025350132	Шайба	439	021680106	Гайка
403	062670812	Винт	440	I38631104	Крышка ремня
404	I2849105I	Шайба	441	025350134	Шайба
405	X51355000	Промежуточная шестерня	442	I3012800I	Шайба
406	X5041610I	Шестерня 44	443	062671616	Винт
407	X51223000	Разошедший кулачок	444	X53169050	Стяжная лента
408	048050842	Стопорное кольцо	445	X5460805I	Узел провода электропитания
409	X50400004	Наборная рамка установки рисунка	446	I38598050	Контактный штифт

